



爆炸装配图 — 标注序号 (含 2-x、3-x 分组件) 与下方零件清单一一对应

易损件以红色标注

序号	零件名称	规格 (毫米 / 螺纹)	数量
1	枪托	100×100	1
2	阀筒组件	17×55	1
3	手柄	150×150	1
4	调压螺母	M16×1.5 六角螺母	1
5	调压螺杆	M16×1.5	1
6	调压螺母2	M16×1.5 六角螺母	1
7	连接螺母	M16×1.5 六角管	1
8	枪托连接杆	16×220	1
9	夹紧螺钉	M8×45 内六角	1
10	固定夹	18×60×37	1
11	进水弯管	14.2×250	1
12	进水枪管接头	M28×1.5	1
13	M14×1.5 左牙螺纹环	21×12	1
14	阀体螺钉	M6×20 内六角	4
15	出水 9/16 左牙螺纹环	21×12	1
16	出水枪管接头	M24×1.5	1
17	出水枪管夹	18×10.7	1
18	出水枪管接头螺母	30×16	1
19	溢流管	14×150	1
20	溢流管帽	26×34	1

序号	零件名称	规格 (毫米 / 螺纹)	数量
21	溢流管螺母	15×37	1
22	高压进水接头	1 1/8-12 螺纹	1
23	高压进水接头密封	1.5×7	1
24	高压进水卡簧	1×8×10	1
25	镀铜夹块	21×7 (两半)	2
26	进水 9/16 左牙螺纹环	21×12	1
27	PEEK 垫片	21×2	1
28	高压进水接头螺母	30×34	1
29	挡水套	50×95	1
30	出水枪管椭圆握把	30×20	1
31	出水枪管手柄	32×124	1
32	出水枪管	14×900	1
33	阀帽螺母	32×40	1
34	阀帽螺母密封	26×2	1
35	阀体	37.5×81.5	1
阀筒组件 (2)			
2-1	阀杆	6×37.5	1
2-2	阀杆弹簧	15×9	1
2-3	阀芯卡簧	15×18×1	1
2-4	阀芯密封	2×13	1
2-5	阀芯	17.7×36.5	1

序号	零件名称	规格 (毫米 / 螺纹)	数量
2-6	阀芯密封2	2×13	1
2-7	阀芯卡簧2	15×18×1	1
2-8	盘根铜座	10×4	1
2-9	盘根	10×7	1
2-10	盘根密封	1.2×7.6	1
2-11	盘根支撑座	10×12	1
2-12	压环	10×11.5	1
2-13	压环密封	1.5×7	1
2-14	压环卡簧	1×8×10	1
扳机 / 手柄组件 (3)			
3-1	扳机	19×145	1
3-2	扳机螺母	夹紧螺母 M5×35-06	1
3-3	手柄架	177×150	1
3-4	复位块	19×29	1
3-5	复位弹簧	7×35	1
3-6	复位弹簧螺钉	M5×30 内六角	1
3-7	手柄块螺母	夹紧螺母 M5×28-06	1
3-8	手柄块	19.5×10	1